

Handleiding



304 wastafelkraan met coldstart inbouw compleet geborsteld RVS



Belangrijk

Spoel de leidingen eerst goed door om alle vuiligheid te verwijderen.
Sluit de hoofdwaterleiding voordat met installeren wordt begonnen.

* Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden.
Afwijkingen van de producten zijn mogelijk.

* Check voor montage of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.

